



ELBIS CZ s.r.o.
Lány na Důlku 128
530 02 Pardubice

Podmínky pro připojení napájení domovní čerpací stanice z domu.

Čerpadlo v domovní čerpací stanici :

Šachta je vstrojena nerezovým vřetenovým čerpadlem INOX MORAVA HD, nebo odstředivým čerpadlem HCP 32GF21.0. Obě čerpadla jsou třífázová napětí 3x400V.

Čerpadlo INOX MORAVA HD. Příkon 1,1 kW 3x400V, 2,3-3,2A



Čerpadlo HCP 32GF21.0 Příkon 1,0 kW, 3x400V, 2,4A

Čerpadlo HCP lze dodat i jednofázové a to pouze v případě že není v objektu třífázový proud. Typ HCP 32GF21.0F Příkon 1,0 kW, 1x230V, 6,4A

Pro připojení třífázové požadujeme osadit v domě jistič 3B10 a u starších objektů pokud nemají rozvody v soustavě TN-S (třívodič a pětivodič) provést rozdělení soustavy TN-C na TN-S. To znamená dvou vodič na třívodič a čtyřvodič na pětivodič. (žlutozelený-zelený vodič rozdělit na žlutozelený a modrý). Do místa osazení rozváděče musí být přiveden kabel CYKY 5Cx2,5. Na tento kabel se připojí rozváděč ČS.

Pro připojení jednofázové požadujeme osadit v domě jistič 1B16 opět rozdělit soustavu pokud není (nutný třívodič) a do místa osazení rozváděče musí být přiveden kabel CYKY 3Cx2,5.

V obou případech musí být na přípojku k ČS vystavena revizní zpráva.

Při nesplnění všech podmínek nebude ČS připojena a spuštěna.